

Verlege-Empfehlung De Keij Betonplatten

In dieser Übersicht finden Sie die erforderlichen Informationen für eine korrekte Verarbeitung unserer Materialien. Diese Informationen beziehen sich auf die Vorbereitung des Bodens vor dem Verlegen und auf das Verlegen unserer Betonplatten.

Wir empfehlen ein mindestens 10 cm tiefes Sandbett, um die richtige Tragfähigkeit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck nutzen Sie grobkörnigen Sand, Drainagesand oder Brechsand. Dieses Sandbett muss auf einem planierten Untergrund, der frei von Schutt und anderen Hindernissen ist, angelegt werden. Auch die obere Schicht muss mithilfe eines lasergesteuerten Geräts genau eingeebnet werden.

Das Versetzen und/oder Verlegen unserer Betonplatten muss unter Einsatz eines Vakuumhebers oder der richtigen Hebeschlüssel für die zwei Hebeösen erfolgen. Die Böden müssen mit einem Gefälle von 0,8 % bis 1,5 % angelegt werden, sodass das (Regen-) Wasser gut abfließen kann.

Nutzen Sie beim Verlegen der Betonplatten immer Fugenkreuze, um eine Fuge von 5 mm zu gewährleisten. In diese Fugen muss nach dem Verlegen Sand eingefegt werden. Sofern erforderlich, kann dies später noch einmal wiederholt werden.

Haben Sie spezielle Fragen zum Anlegen eines Sandbetts oder zum Verlegen der Betonplatten? Dann nehmen Sie gern Kontakt mit einem unserer Spezialisten auf.