

Legadvies De Keij Betonplaten

In dit overzicht vindt u de benodigde informatie die u kunt gebruiken voor een juiste verwerking van onze materialen. Deze informatie heeft betrekking op het legklaar maken van de ondergrond en het plaatsen van onze betonplaten.

Voor de juiste draagkracht adviseren wij een zandbed van minimaal 10cm. Hiervoor moet er gebruik gemaakt worden van grof zand, zoals drainage- of brekerszand. Dit zandbed moet worden aangelegd op een geëgaliseerde ondergrond die vrij is van puin en andere obstakels. Ook de bovenlaag dient door middel van laser gestuurde apparatuur nauwkeurig geëgaliseerd te worden.

Het verplaatsen en/of leggen van onze betonplaten moet worden uitgevoerd met gebruik van een vacuüm hijssysteem of door middel van de juiste hijsleutels, gebruikmakend van de twee hijsgaten. De vloeren moeten aangelegd worden met een afschot van 0.8% – 1.5% voor zodat het (regen)water op een goede manier afgevoerd wordt.

Maak bij het leggen van de betonplaten altijd gebruik van de afstand houders, zodat er een voeg van 5mm ontstaat. Deze voegen moeten na het leggen met zand worden ingeveegd. Indien nodig kan dit later nogmaals uitgevoerd worden.

Voor specifieke vragen over het aanleggen van de zandbaan of het leggen van de betonplaten kunt u telefonisch contact opnemen met 1 van onze specialisten.